

VoIP telefon Fanvil X3S nastavení čísla

Webové rozhraní (nastavení telefonu)

K nastavení telefonu doporučujeme používat webové rozhraní. Pro zobrazení potřebujete znát IP adresu přidělenou IP telefonu. Stiskněte šipku dolů v navigačním menu a v druhém řádku se Vám zobrazí lokální IP adresa. Adresu zadáte do adresního řádku prohlížeče ve tvaru http://192.168.x.xxx nebo jen 192.168.x.xxx a odešlete (tvar

adresy závisí na Vašem routeru).

Defaultní uživatelské jméno je **admin** a heslo **admin**. Toto nastavení je nutné změnit kvůli bezpečnosti Vašeho telefonního čísla.

User:	admin
Password:	••••
Language:	English 🔽

Po zadání hesla se Vám zobrazí stránka System – Information.

Zde se Vám zobrazí přehledné informace o telefonu, síti a účtech.

						English	~	Logout	(
BS =					Keep Online	Dial		Answer	
	Information	Account Cor	nfigurations	Upgrade	Auto Provision	Tools			
stem									
	System Information								
NOLK	Model:		X3S						
13	Hardware:		3.1						
	Software:		2.0.2.2717						
	Uptime:		05:00:47						
ne settings	Last uptime:		112:56:00						
CONTRACTOR OF	MEMInfo:		ROM: 0.9/8(1	1) RAM: 1.8/1	16(M)				
nebook	Network								
logs	Network mode:		DHCP						
	MAC:		0c:38:3e:1a:	aa:cf					
ction Key	IP:		192.168.22.1	15					
	Subnet mask:		255.255.255	0					
	Default gateway:		192.168.22.1						
	SIP Accounts								
	Line 1	571161119	Regi	stered					
	Line 2	N/A	Inac	ive					

Systém má tyto záložky s nastavením

Záložka Network

Basic – zde si vyberte typ Vašeho připojení a vyplníte údaje podle Vašeho poskytovatele. Máte-li telefon za routerem, doporučujeme ponechat automatické načítání IP adresy (= DHCP).

IP:	192.168.22.115	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:	192.168.22.1	
MAC:	0c:38:3e:1a:aa:cf	
MAC Timestamp	20160922	
Static IP	DHCP 6	PPPoe C
DNS Server Configured by	DHCP	
Primary DNS Server	192.168.22.1	

Záložka SIP Account (sip účet)

Basic

Vyberte si účet, který chcete nastavit SIP1 nebo SIP2. Lze provozovat 2 různá telefonní čísla na jednom telefonu.

	SIP	Dial Peer	Dial Plan	Basic Settings	SIP Hotspot	
› System						
> Network	Line	SIP 1 💌				
	Basic Settings >	>				
Line	Line Status		Registered	SIP Prox	y Server Address	aps.sbohempevnalinko.c
	Username		571161119	SIP Prox	y Server Port	5060
Phone settings	Display nam	ıe	571161119	Outboun	d proxy add.	
	Authenticat	ion Name	571161119	Outboun	d proxy port	
> Phonebook	Authenticat	ion Password	*******	Realm		aps.sbohempevnalinko.c
	Activate		N			
› Call logs	Codecs Settings	>>				
	Advanced Settin	ins >>				
Function Key			Apply			
			Арріу			

POLOŽKA	POPIS
Line	Výběr účtu (čísla)
Line Status	Registered = přihlášeno, funkční
Display Name	Vložte telefonní číslo (názvy mohou způsobovat problémy)
Username	Vaše telefonní číslo
Authenticate Name	Vaše telefonní číslo
Authentication Password	Heslo k číslu

Sbohempevnalinko.cz – Návod k telefonu Fanvil X3S

Activate	Tímto přepínačem linku povolíte nebo zakážete
SIP Proxy Server Adress	aps.sbohempevnalinko.cz (nebo 91.221.212.167)
SIP Proxy Server Port	5060 (vyší porty se zadávají pouze do LOCAL SIP PORT)
Outbound Proxy add.	Vyplňte pouze v případě, že chcete, aby hovory odcházely přes jiný server
Outbound Proxy port	Je-li nastaven Outboound, bude zde 5060
Realm	aps.sbohempevnalinko.cz

Codecs Settings

Vyberete si linku, pro kterou chcete kodeky nastavovat

decs Settings >>		
Disabled Codecs	Enabled Codecs	
G.722 G.723.1 G.726-32 G.729AB	G.711A G.711U	1

V levém sloupci máte zakázané kodeky a v pravém povolené. Pomocí šipek přesuňte kodeky podle obrázku.

Advanced Settings

Zde můžete nastavit tyto položky:

POLOŽKA	POPIS
Call Forward Unconditional	Přesměrování všech hovorů – pokud chcete přesměrovat všechny hovory na
	jinou linku. Pozor! Bude fungovat pouze mezi čísly naší sítě.
Call Forward Number for	Číslo, na které budou všechny hovory přesměrovány
Unconditional	
Call Forward on Busy	Přesměrování hovoru na jiné číslo, pokud hovoříte.
Call Forward Number for Busy	Zadáte číslo pro přesměrování
Call Forward on No Answer	Přesměrování hovoru na jiné číslo, pokud nebyl hovor přijat.
Call Forward Number for No Answer	Zadáte číslo pro přesměrování.
Call Forward Delay for No Answer	Nastavíte dobu vyzvánění, než se hovor přesměruje na další číslo
Enable DND	Povolit Do Not Disturb – nerušit
Ring Type	Zde si můžete vybrat vyzváněcí melodii
Enable Missed Call Log	Povolit ukládání nepřijatých hovorů

•	н	10	0	
-		51	c	

SIP 1 💌

Basic Settings >>

Codecs Settings >>

Advanced Settings >>					
Call Forward Unconditional			Enable Auto Answering		
Call Forward Number for Unconditional			Auto Answering Delay	5	Second
Call Forward on Busy			Subscribe For Voice Message	Π	
Call Forward Number for Busy		<u></u>	Voice Message Number		
Call Forward on No Answer			Voice Message Subscribe Period	3600	Second
Call Forward Number for No Answer					
Call Forward Delay for No Answer	5	(0~120)Second	l Enable Hotline		
Hotline Delay	0	(0~9)Second	Hotline Number		
Enable DND			Ring Type	Type 1 💌	
Blocking Anonymous Call			Conference Type	Local 💌	
Use 182 Response for Call waiting			Server Conference Number		
Anonymous Call Standard	None 💌		Transfer Timeout	0	Second
Dial Without Registered			Enable Long Contact		
Click To Talk			Enable Use Inactive Hold		
User Agent			Enable Missed Call Log	N	
Use Quote in Display Name		11	Response Single Codec		